

.....

Euro Counters Oy

CountEasy TS setelipainon muutos

Mene asetuksiin painamalla -> (nuoli näppäintä) aloitus näytössä. Paina Settings (Asetukset) ja syötä pin-koodi 1777 ja hyväksy vihreällä "ok" näppäimellä. Paina vihreä nuoli näppäintä, kunnes näytössä on Item (Tuote), paina kyseistä näppäintä ja valitse Notes (Setelit). Paina oranssi nuoli näppäintä alaspäin ja näyttöön tulee:

€ 5
€ 5*
€ 10
€ 10*
€ 20
€ 20*
€ 50
€ 50*

Valitse haluamasi seteliarvo ja aseta oikeat painot. Painon tulisi olla alla olevat. Mikäli seteli ei ole aktiivinen, on sen arvon vieressä punainen x merkki. Aktivoi seteli painamalla kyseistä x merkkiä, kunnes se muuttuu vihreäksi. Tämän jälkeen muuta setelin paino alla olevavaksi.

€ 5	0,660 g
€ 5*	0,714 g
€ 10	0,756 g
€ 10*	0,812 g
€ 20	0,843 g
€ 20*	0,905 g
€ 50	0,938 g
€ 50*	1,008 g

Painon muuton jälkeen hyväksy muutos painamalla vihreää "ok" näppäintä.

Lisää tietoa/neuvoja:

Raija Martikainen 044-2770 330