



€uro Counters Oy

MBG Travel Safe käyttöohje

Koodin valinta

- koodi on 4 eri valintaa, ei ole numeerinen näppäimistö
- yksittäinen painallus per näppäin
- käyttöön voi valita min. 3 tai maks. 6 "numeroisen" koodin



Koodin ohjelmointi

- paina ja pidä pohjassa "**Learn**" näppäintä ks. kuva alla, virheä valo syttyy. Nähdessäsi punaisen valon vilkkuvan ja kun kuulet kaksi piippausta, vapauta näppäin.
- syötä uusi koodi 3-6 valintaa 13 sekunnin sisällä, vihreä valo vilkkuu ja kuulet äänen jokaisesta syöttämästäsi koodista.
- paina ja pidä pohjassa "**Learn**" näppäintä uudelleen 3 sekuntia, vihreä valo palaa. Kun valo muuttuu punaiseksi, vapauta näppäin.
- valon ollessa pois päältä syötä koodi uudelleen vahvistaaksesi sen.
- paina ja pidä pohjassa "**Learn**" näppäintä kolmannen kerran kolme sekuntia, vihreä valo pysyy päällä ja piippaa pari kertaa vahvistaen koodin. Uusi koodi on hyväksytty.

Mikäli valo vaihtuu vihreästä punaiseksi ja se antaa äänimerkin kolme kertaa, niin virhe tapahtui koodin ohjelmoinnissa. Aloita alusta uudelleen.

Kaapin avaus avaimella

- aseta avain kaapin etuosaan
- käännä myötäpäivään ja avaa kaappi
- poistaaksesi avain käännä vastapäivään

Äänen vaimennus


Vaimennus "**Mute**" näppäin löytyy "**Learn**" näppäimen vierestä, paina ja pidä pohjassa "**Mute**" näppäintä kolme sekuntia ja vaimennus on päällä tai pois.

Lukitustila

Käyttäjän syöttäessä koodin kuusi kertaa väärin menee kaappi lukitustilaan. Tässä tilassa näppäimet eivät vastaanota mitään. Käyttäjän yrittäessä syöttää koodia ledivalo vilkkuu punaisena ja kuulet kaksi merkkiäntä.

Alhainen paristojen tila

Paristojen vaihtokehotus ilmenee 3 x punainen valo ja 3 x äänimerkki, kun näppäimiä käyttää.



Maahantuonti, markkinointi ja huolto:

EURO COUNTERS

Euro Counters Oy
Valuraudantie 6, 00700 Helsinki
Y-tunnus: 1835213-5
www.eurocounters.fi